

TPM-R システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	
OBD II	1996y-2017y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
トヨタ	1996y7-2017y	TCCS、TCSS2、HV、HVバッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢センサー装置	TCCS、TCSS2、HV、HVバッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、可動ペダル、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、スマート/照合、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢センサー装置	TCCS、TCSS2、HV、HVバッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、可動ペダル、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、スマート/照合、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢センサー装置	TCCS、TCSS2、HV、HVバッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、可動ペダル、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、スマート/照合、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢センサー装置	TCCS、TCSS2、HV、HVバッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、4WD、エアサス、電動パワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントローラ、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、可動ペダル、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロール、Pレンジ制御、電源、照合、スマート/照合、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコンソールSW、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢センサー装置	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出・保存、自動ID登録、手動ID登録)、サブライポン学習値初期化、履歴データ初期化、PM増減履歴データ初期化、PM強制再生制御、微小噴霧量学習値初期化・通常学習・詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、A/Fセンサ学習値初期化、広域気筒補正学習値初期化、触媒劣化学習値初期化、ATF熱劣化推定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション) シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)リアソフメモリー消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロアスタ)、ヨーレイト-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア学習値初期化、アキユームレータ0ダウン駆動(フロント/リア)、整備モード、(エアコン)サーボモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動パワステ)ステアリング0点補正、回転角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイ ECU接続確認初期化、(HV)診断前充電、電池診断、電池状態確認更新、電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(ヘッドリ)ECU初期化、(4WD)バックアップメモリー消去、(レーダー)クルーズ初期化、光軸ずれ確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)ID登録/タイヤ本数登録、車輪位置入力、タイヤ空気圧システム有効無効切替、(オートレベリング)車両姿勢記録 (IPA/ICS/クリアランスソナー) クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ機能設定、履歴消去、PCS画像確認消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、ヒータ接続設定(前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像確認消去、PCS画像確認設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、(レーンデパーチャーアラート)レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習、(ストップ&スタート)スタート始動回数初期化・設定、エアコン解除初期化、加減速度センサ0点補正、加減速度センサ0点補正値初期化、電流値学習値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行(電動パワステ)特殊制御履歴(電動PKB)バックアップメモリー消去(ナイトビュー)カメラ自動調整、カメラ手動調整、カメラ画角調整、(スマートアシスト2、3※タイヤOEM用)レーザレーダ機能調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整 (標準OEMトヨタ/ダイナ) 前方レーダー光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	HV、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、P席ドア、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、ゲートウェイ2、パワーウィンドウSW、スマート/照合、照合、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リア)、CANバスゲートウェイ、CANバスゲートウェイV、HVゲートウェイ、WILバスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リアコンソールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワマネゲートウェイ1、パワマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタート、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレーブ、プラグイン制御、EV、マルチバスゲートウェイ、マルチバス監視No.1、マルチバス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、タイヤレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth通信モジュール、車両姿勢センサー装置

TPM-R システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ			
日産	1998y8-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動ワフステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロールシフト、HVバッテリー、充電器、テレマティクス、DIU、ブリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御(メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車間自動制御システム/ADAS、アクセルペダルアクチュエータ、レーザ、CAN ゲートウェイ、4WAS(フロント)、コンパチブルレーフ、2連メータ、HCM、サイドレーダ左、サイドレーダ右、EHS、オートロックドア、ソナー、PTC ヒータ、BSW、デロック、スマートエントリー、エアレライザ、サイドブラインドモニタ、SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルル(ツッファ)、レーンカメラ、EHS/PKB	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動ワフステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ、トランク、RAP、シグナルル(ツッファ)、レーンカメラ、EHS/PKB	エンジン(OBD)	(エンジン)パワーバランス、水温、燃費燃費量、クーリングファンデューティ、EVAP パージSV、燃料ポンプリレー、オルタネーター制御、タンプレコントロールバルブ開閉、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスターナルランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リバーズ警報ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシャー、防盗インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャー SW、TPMS ID 登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグラブ、バッテリーセイバ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCK インジケータ、ACC インジケータ、パワースライドドア、TPMS 警告灯、TPMS ID 登録警報、ハック警告灯点検、エアコンインジケータ(エアコン)HVAC テスト、(4WD)レノイドテスト、(VSP)スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2 駆動、クーリングファン駆動(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯	(エンジン)パワーバランス、水温、燃費燃費量、クーリングファンデューティ、EVAP パージSV、燃料ポンプリレー、オルタネーター制御、タンプレコントロールバルブ開閉、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスターナルランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警報ブザー、ライト消し忘れ警報ブザー、リバーズ警報ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ、照度判定出力、リヤワイパ、フラッシャー、防盗インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャー SW、TPMS ID 登録警報ブザー、ステップランプ、フロントフォグラブ、バッテリーセイバ、インテリジェントキー警告灯、Pレンジ、LOCK インジケータ、ACC インジケータ、パワースライドドア、TPMS 警告灯、TPMS ID 登録警報、ハック警告灯点検、エアコンインジケータ(エアコン)HVAC テスト、(4WD)レノイドテスト、(VSP)スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2 駆動、クーリングファン駆動(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2 学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全開位置学習、スロットル全閉位置学習クリア、S/C マグネットクラッチ締結回数クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流検知クリア、CPU 交換時データ保存・書き込み、点検時期調整・補正、ポンプ学習クリア、自動認識検知クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア、 燃圧除去、点検時期補正、ノリブタイミングばらつき値書き込み、ノリブタイミングばらつき値クリア 、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、G センサキャリブレーション、クラッチA 容量調整、クラッチB 容量調整、クラッチA タッチポイント、クラッチB タッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エモモードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習 (シフト) P 位置学習値クリア 、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、ノリブキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサID 呼出(登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF 設定、C/U 設定変更、エンジンブレーキ調整(オートペライザ)ハイトセンサ初期化、(ブレーキ)ストロークセンサ0 点学習、(EHS/PKB)ブレーキッド交換開始、ブレーキッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0 点学習、パーキング費らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整、(その他)車体番号読取、(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ検出調整、FEB 作動時走行距離、(アラウンドビューモニター)カメラキャリブレーション初期化、 アラウンドビューモニター表示設定 、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トップビュー機能調整、トップビュー境界の強弱表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、BSW]、回車許容補正、舵角センサ位置点調整、予想燃費表示、MOD 機能、ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更、ソナーOFF ポップアップ表示設定変更、警告文言	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2 学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全開位置学習、スロットル全閉位置学習クリア、S/C マグネットクラッチ締結回数クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 強制再生、スタータ作動回数クリア、バッテリー放電電流検知クリア、CPU 交換時データ保存・書き込み、点検時期調整・補正、ポンプ学習クリア、自動認識検知クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア、 燃圧除去、点検時期補正、ノリブタイミングばらつき値書き込み、ノリブタイミングばらつき値クリア 、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、G センサキャリブレーション、クラッチA 容量調整、クラッチB 容量調整、クラッチA タッチポイント、クラッチB タッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エモモードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習 (シフト) P 位置学習値クリア 、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、ノリブキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサID 呼出(登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF 設定、C/U 設定変更、エンジンブレーキ調整(オートペライザ)ハイトセンサ初期化、(ブレーキ)ストロークセンサ0 点学習、(EHS/PKB)ブレーキッド交換開始、ブレーキッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ作動、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0 点学習、パーキング費らし(HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整、(その他)車体番号読取、(レーンカメラ)カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ検出調整、FEB 作動時走行距離、(アラウンドビューモニター)カメラキャリブレーション初期化、 アラウンドビューモニター表示設定 、カメラキャリブレーション[フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ]、トップビュー機能調整、トップビュー境界の強弱表示、自動キャンセル要因[PSR、Entry]、キャンセル要因[IPA、BSW]、回車許容補正、舵角センサ位置点調整、予想燃費表示、MOD 機能、ドアミラー自動格納機能付き部品有無設定変更、ソナーOFF ポップアップ表示設定変更、警告文言	(BCM)ドアロック解除連発設定、ルームランプタイマ設定、ルームランプON 時設定、ルームランプOFF 時設定、ルームランプタイマ点灯条件設定、ヘッドランプオートライト設定、ヘッドランプ(バッテリーセイバ)設定、車速検知ワイパ設定、アンサーバックリザード機能、ロックアンロック機能、エンジンスタート機能、トランクガラスハッチオープン機能、バックアラーム設定、トランクオープン機能、電池切れ警報、キー閉じ込め防止機能、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、アンサーバックブザー機能、電圧検知ミラー設定、オートロック制御設定、ルームランプ(バッテリーセイバ)設定、ルームランプタイマ設定、オートドアアンロック作動設定、シグネチャライト設定、リヤデフォッガタイマ設定、ヘッドランプオートライト設定、薄暮感知設定、ワイパ(電動)オートライト設定、フォグラブ(電動)オートライト設定、オートACC 機能、IGN OFF 後オーディオナビ作動設定、リヤワイパ/リバーズ連動機能設定、ドンクルID 確認、TCU ID 確認、I-KEY アンサバック機能設定、室内アンテナ診断、イグニッション(バッテリーセイバ)機能設定、ドアロックSW アンサバック機能設定、3 フラッシュターンシグナル設定、(HVAC) REC メモリ設定、PRE メモリ設定、FOOT メモリ設定、設定適変補正、FOOT モード切り換え設定、目標エバポレータ温度上限設定、アイドリングストップシステム作動条件設定、吸気口切換え設定、風量低下設定、(電動ワフステ)ドアロック解除設定	リヤワイパ/リバーズ連動設定
ホンダ	1998y10-2018y	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワフステ、ハイドロプースタ、IMA、車間接近警報、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャビシタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップ ECU)、ワンブッシュスタート(HONDA スマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSI レーダユニット、HSV、YOP ECU ユニット、YOP セキュリティユニット、YOP リモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートAC サブデイスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライブMPCS ユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート/パワーランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモシートモジュール、ライト パワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト/ワフスライドドア、CAN ゲートウェイ、右側BSI レーダユニット、左側BSI レーダユニット、双方向リモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム	PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動ワフステ、IMA、車間接近警報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャビシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロプースタ、バックアップ ECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループ ECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、オート ライト、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーション スイッチ、コンビネーションメータ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テールゲート ユニット、テレマティクス「オンスター」、ドライブ(MPCS ユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモシートモジュール、ライト パワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト/ワフスライド ドア、右側 BSI レーダ ユニット、左側 BSI レーダ ユニット、自動格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム	エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動ワフステ)、コンビネーションメータ、IMA、車間接近通報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャビシタ)	エンジン(ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション(N-BOXに限る)	エンジン(ヴェゼル・N-BOXに限る)、トランスミッション(N-BOXに限る)	SCS ショートモード、車体番号読取、(エンジン)ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数検知書き込み、インジェクタ気筒別停止、カーボン燃掃補正値クリア、クランクパターンクリア、クランクパターン学習、(IMA)IPU 冷却ファン強制駆動、モーターオポジションセンサ学習、HV(バッテリー)交換時リセット、(AT/CVT)ECU リセット、シフトレノイドノリブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、検知センサ初期学習、 TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ締め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ解放時学習、シリンク位置学習、クラッチ解放時学習 、TCM 初期化のガタ締め、エア抜き確認、リフィルオイル開閉、7DCT 発進崖判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動ワフステ)シグナルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブ EPS コントロール オン/オフ、 舵角センサ中点学習値クリア 、(電動サーボブレーキ) センサ0 点学習、強制アンサーボモード、(ハイドロプースタ)センサ0 点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃止時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキアクティブシステムレーダ)機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ)メンテナンスモード、検知センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム) レーダエイミング、カメラエイミング (電動ワフステ)レイン/IMA) モーターオポジションセンサ学習、SOC 書き込み (エクステリアライト) ヘッドライト初期位置学習	リヤワイパ/リバーズ連動設定		

TPM-R システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	
三菱	2000y11-2018y	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、 ヘッドアップディスプレイ	4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SRSエアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスプレイ、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB)、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、 ヘッドアップディスプレイ	エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側	エンジン(OBD)、4WD、4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless、KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トッパスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRSエアバッグ、SS4 II/ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側	4WS/パワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスプレイ、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側	(エンジン)空燃比学習リセット、スターターカウンタ書き込み、スターターカウンタ初期化、 インジェクタID情報 、 インジェクタID書き込み 、 微小噴霧量学習 、 バッテリー電流センサ中立点学習 、DPFシステム異常サービス、DPF交換サービス、DPF差圧センサ交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライボンズ交換サービス、リニアA/Fセンサ交換サービス、燃費計電圧初期化、排気インジェクター清掃サービス、 走行距離リセット インジェクター洗浄 、DPF再生、DPF再生Drive、(AT/CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロールバルブ初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧校正、ステアリングアングルク校正、減圧増圧動作点検、HU2次接管エア抜き、全センサ中立点学習(ACD)エア抜きモード、油温確認モード(AYC)エア抜き、横Gセンサ中立点学習、前後Gセンサ中立点学習、AYC動作チェック右、AYC動作チェック左、制御OFF、(AWC)センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作確認、フロントカップリング確認、ハンドル角センサ補正量(オートレベルリング)車高値初期化(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、 (4WS/EPS)トルクセンサ中立点学習 、 トルクセンサ中立点初期化 (メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用確率値調整、任意間隔スケジュール設定、LCDオートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、フューオートテスト、揺れオートテスト、(AFS)ヘッドライトレベルング初期化、 (PHEV)B/PストロークS学習データ初期化 、 ステアリング角補正值リセット 、 パワステ走行検査モード 、 ウォータポンプ駆動 、 パキウムポンプモータ駆動 、 エンジンコンプレッションテスト 、(EV)学習値初期化(MCU)コンテナ放電(ハンドル角センサ)中立点学習、車体番号読取(ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整開始(サービス)、学習値リセット、補正值リセット(レーン逸脱警報)全補正值リセット、カメラ画像補正值リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整(マルチアラウンドモニター)フロント&バードアイビュー表示、キャリブマーカー箱表示(フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、キャリブレーション(全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ)、(FCM/LDW/AHB)AHB機能点検モード、カメラ補正調整(オートマチックハイビーム)機能点検モード、(BSW)レーダ認識角度点検、(BSW SUB)レーダ認識角度点検(ヘッドアップディスプレイ) コンパイン開 、 コンパイン閉 、 コンパイン動作リセット 、 LCDテスト 、 (4WD)4WDカップリング制御トルク 、 4WDモード	シートベルト警告音設定、Fフォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定
スズキ	1998y10-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EVモータ、EV_AC、メータ、オートレベルング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EVモータ、EV_AC、メータ、オートレベルング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート	エンジン、トランスミッション	エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベルング、アイドリングストップ、キーレススタート	(CVT)学習値設定、スロープセンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(ABS)減圧増圧動作点検、HU2次接管エア抜き、(ISS)スタータ駆動回数読込(ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー保存/書き込み、(AT)クラッチ/トランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS)AGS学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトダウン学習値設定、油圧ラインオイル排出、2速固定解除、AGS学習値表示(オートレベルング)車高値初期化(レーダーブレーキサポート)レーザレーダ点検(アクティブクルーズコントロール)レーダーセンサエーミング調整(レーダブレーキサポート/アダプティブクルーズコントロール)エーミング調整、起動(デュアルセンサブレーキサポート)エーミング調整(ステレオカメラ)エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整	携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警報、リモコン格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外ブザー)、アンサーバック設定、DRL設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP時間、節約燃料	
ダイハツ	2000y5-2018y	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベルング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベルング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベルング、メータ、電源	(ABS)2次系リニアエア、(CVT)ECU初期学習(eco IDLE)スタータ駆動回数の確認、スタータ駆動回数の消去、スタータ駆動回数の書き込み(ACC)レーダークルーズ光補正調整、(IMG)レーンレコグニッションカメラ光補正調整、(DSS)レーンレコグニッションカメラ光補正調整、(PCB)レーザレーダ光補正調整、(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光補正調整、単眼カメラ光補正調整、(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整、(フロントソナー)ソナーエリア検査、(モニタカメラ)モニタカメラ光補正調整	Fiワイパー駆動感度調整、IG OFF時ドアアンロックモード、IG OFFイルミネード、アンサーバック/ゼード動作、エコバー表示、エコランプ、エコランプ/揺れ、エントリ制御モード、キー抜き忘れブザー音、キー抜き忘れブザー吹鳴時期、シフト運動ドアアンロックモード、シフト運動ドアロックモード、タコメータ応答性改善、ナイトビュー歩行者検出ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択LH、ブザー吹鳴音量選択RH、フラッシュャープブザー、ベルトインフォメーション、リヤワイパーモード、リヤワイパー動作時間、ワイヤレス作動選択LH、ワイヤレス作動選択RH、運転席SW作動選択LH、運転席SW作動選択RH、欧州ヘッドランプ点灯アダプタイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、揺れ検出、車速感応ドアロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費計、燃費警告ブザー、発進感応カスタマイズ情報、閉付中ブザー選択LH、閉付中ブザー選択RH	
マツダ	2002y4-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボデー、電動パワステ、 エアコン (EATC) 、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワードセンシングカメラ)、SCBS (スマートシティブレーキサポート)、SBS/MRCC (スマートブレーキサポート/マツダレーダクルーズコントロール) AFS/ALM	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド1電流 - 要求値、シフト・ソレノイド3電流 - 要求値、トルクコンバータクラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ・デューティサイクル ON/OFF ソレノイド、シフト・ソレノイド2電流 - 要求値、シフト・ソレノイド4電流 - 要求値、プレッシャ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値(ABS/DSC)アウトレットバルブ、インレットバルブ、スタビリティコントロールバルブ、トラクションコントロールバルブ、ポンプモータ電源(エアコン)エアミックス、エアインテーク、インジケータ、プロモータ、エアフロモード、A/Cコンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録(ID読取/登録)、インジェクション量の検証、DPF再生、オイル劣化の検出値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAFセンサデータリセット、O2センサデータリセット、DPFデータリセット、EGRバルブ初期化、ETB初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット(OBD2モード9)、(TCM)稀燃センサ学習、稀燃センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMSリセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC)静止エーミング、走行エーミング、(SCBS)レーザセンサ点検(SBS/MRCC)エーミング、SBS/MRCC初期化、 (AFS/ALM)オートレベルングセンサ初期化 、 アクチュエータテスト	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドバンスキーレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドバンスキーのチャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キーバッテリー低下警報設定、フーニングブザー音量設定、ラインライトセンサ感度調整	

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
スズキ	2000y8-2015y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動ワiper、パーキングブレーキ、エアコンディショナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動ワiper、パーキングブレーキ、エアコンディショナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ、SCBS (スマートシティブレーキサポート)	エンジン(OBD)		(AT)AT学習モード、エア抜き、(CVT)AT学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF切替モード、AT学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDCセンサ中点設定モード、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ解除モード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセット、ECU交換時始動回数リセット(オートライト&ワイパ)センサ初期化設定(アイサイト)画像表示切替、車両情報登録(パラメータの選択、パラメータの確認)、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、 レーンキーアシスト学習値クリア 、	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動施錠時間、Rデフォルトモード、警報ON/OFF設定、衝撃センサON/OFF設定、警報監視遅延設定、キー防入防止、衝撃センサ有無設定、プザ-呼喚設定、非常警告灯点滅設定、自動施錠設定、キーレス設定初期化、各種機能強設定初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム運動ルームランプ切替、オートA/C ECU有無、ワイパ(デアイサ)有無、リアフォグ有無、イルミコントロール有無、セタン/フロン設定、MT/AT設定、雨滴検知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、照度センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ(VINT)切替設定、ワンタッチウイパ機能有無、リバーズ連動リアワイパ機能有無、TPMS有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、EPB有無、キーレスプザ-音量、緊急ブレーキ(サードランプ、ISS)ターンシグナルON停止禁止設定、ワイパON停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整(メータ)外気温補正値、平均燃費補正値、シートベルト第2段階警報実施有無、EPS設定有無状態、デモモード許可/非許可

TPM-R システム表 トラックソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート
いすゞ	1999y8-2015y (2017yエルガ)	エンジン、HV、トランスミッション、ABS/EBS、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、ABS、ノリス整合器、イモビライザ、ボディ、HSA、エアサス、ミリ波車間クレーズ、運転集中度モニタ、ANBH、SCR(尿素)、ドアコントロール	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御 (ボディ)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテストルーフライトテスト、ワイパーテスト、(SCR)尿素戻しバルブ、尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、尿素水インジェクタ	(エンジン)DPD 強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、オイル交換時期リセット、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、ECU ID 読取、アクセルペダル位置学習値リセット、排気管インジェクターエアドキ、(SCR)尿素水タンクヒータ溶氷制御バルブ、SCR 触媒データリセット、NOx センサ 1 リセット、排気ガス温度センサ 3 リセット、尿素水噴射制御モジュールリセット、酸化触媒データリセット、DPD データリセット、尿素水インジェクターリセット、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)スタータカウンタのリセット、スタータカウンタのプログラム(総スタータ作動回数、現スタータ作動回数)、メンテナンスデータクリア、高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み (ボディ)エンジンオイル寿命警報リセットクリア、T/M オイル寿命警報リセットクリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
日野	1999y4-2014y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、サスペンション、車間クレーズ/車線逸脱警報/被害軽減ブレーキ、尿素 SCR、イモビライザ、メータ、車間距離システム、ハイブリット、インバータ (モータジェネレータ)、バッテリー、クラウチングシステム、FCM、アイドリングストップ、ドライビングサポート、ヘッドランプ、 ボディコントロール	エンジン、トランスミッション、ABS、FCM、LDWS、HV、車間クレーズ、 ヘッドライト、メータ、インバータ	エンジン	(エンジン)ノワーバランス(尿素 SCR)尿素水インジェクタ開度、溶氷水遮断弁、尿素水ポンプ開度、尿素水ポンプリバーティングバルブ	(エンジン)PM/DPR 強制再生、インジェクタ補正(ID コード呼出し)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ交換時機差学習、DPR 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量警報データ初期化、尿素 SCR 関連メモリリセット、尿素 SCR 関連メンテナンス距離リセット、尿素水フィルタメンテナンス距離リセット、DPR メンテナンス距離リセット、DPR 関連メモリリセット(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロースタ)、バックアップメモリ消去、(FCM) 光軸調整、学習値表示、(LDWS) 前方カメラの光軸調整
三菱ふそう	2002y6-2011y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、RADAR、車間距離警報、統合制御 EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダー、メータ、SAM、CPC	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、統合制御 EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、SWS、リターダー		エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、エアコン、イモビライザ、モータコントロール/バッテリーコントロール、サスペンション、オートクレーズ、ヘッドランプレベライザ、ノリスコンバータ、車間距離警報、EZGO、AMB、SCR/ACM(尿素)、ESS、MBECS、MILs、ISS、MDAS、メータ、SAM	(エンジン)ECU リセット、DPF 関連警報 A/T 通算履歴、SCR 関連警報、エンジン再始動禁止、ギヤ判定、エンジン運転時間、DPF 強制再生、インジェクタ ID 呼出し、インジェクタ手動 ID 登録、インジェクタ補正(気筒別 ID)、レールナイプレッシャーリミッターバルブ、レールプレッシャーセンサ、ラムダコントロールセンサ、エアマス・フロー吸気温度センサ、ターボチャージャー、ターボチャージャー学習値、EGRバルブ、スタータ、BlueTecR、DPF、ノビキユレート・フィルタの差圧センサ、サブライポンプ機差圧学習初期化、エンジン始動制限解除、AdBlue@システム故障時のリセット、FMU、PLV、高圧ライン、VGT、NOx、EGR、エンジンスタートの回数、履歴 (ACM/SCR) AdBlueR システム、AdBlueR 品質、SCR 触媒、AdBlueR メタリングユニット、AdBlueR 品質 エラー解除、(エアバッグ)ECU メモリーリセット
UD トラックス 1999y8-2011y	小型(ZD30DDi、QR20DE)	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ			(エンジン)インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 再生、空燃比センサ学習値クリア、吸入空気量学習(TAS 学習)、空燃比学習、アイドル回転補正、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整
	小型(4J11、4HV1、4HF1、4HG1)	エンジン、トランスミッション、ABS/ASR、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン、トランスミッション、エアバッグ、アイドリングストップ、みまもり、イモビライザ、ボディ、HSA	エンジン	(エンジン)ノワーバランス、インジェクタテスト、EGR 制御、ターボチャージャー制御 (BCM)アンサーバックテスト、フロアーリレーテスト、コンプレッサーリレーテスト、ドアロックテスト、ドアアンロックテスト、ルーフライトテスト、ワイパーテスト	(エンジン)DPD 強制再生、DPD 強制ゆっくり再生、DPD 再生データクリア、インジェクタ補正(ID 呼出し、手動 ID 登録)、フューエルポンプ調整リセット、エンジン始動回数書き込み、スタータ交換後始動回数書き込み、車体番号読取、(トランスミッション)エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、高所作業のプログラミング、スピードメーターギヤのプログラミング、PTO エンジン回転数プログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、タイヤ補正率のプログラミング、ABS 装着のプログラミング、(みまもり)搭載 ECU 情報更新、エンジン型式のプログラミング、トランスミッションのプログラミング、ファイナルギヤのプログラミング、タイヤサイズのプログラミング、AD 入力更新、(ISS)高所作業のプログラミング、車型のプログラミング、運行データクリア、(ABS)タイヤ径書き込み (ボディ)エンジンオイル寿命警報リセットクリア、T/M オイル寿命警報リセットクリア、セルモータ始動回数クリア、ECU ID 読取
	中型(J05D、J07E、J08C、J08E)	エンジン、トランスミッション、ABS/VSC、エアバッグ、イモビライザ	エンジン、トランスミッション、ABS	エンジン	(エンジン)ノワーバランス	(エンジン)PM 強制再生制御、インジェクタ補正(ID コード呼出し)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ学習値初期化、DPF 状態表示、DPR 差圧チェック、DPR 状態リセット、履歴データ初期化、PM 増量警報データ初期化、(ABS)ブレーキエア抜き(ハイドロースタ)、バックアップメモリ消去、(車間距離)スタータ作動回数書き込み
大型(FE6F、FE6T、FU6、PF6HT、GE13T、MD92T、6M70、RH8F)	エンジン、ABS、ESCOT、UDS、ISS	エンジン、UDS	エンジン		(エンジン)インジェクタ補正(ID コード呼出し)、インジェクタ補正(手動 ID 登録)、サブライポンプ機差学習状態リセット、(エンジン・CAN)アイドル回転調整* GE13T、MD92T	

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
フォルクスワーゲン	1996y-2015y	01.エンジン, 02.トランスミッション, 03.ABS, 07.コントロールヘッド, 08.エアコン, 09.車両電気システム, 10.パーキングアシスト, 15.エアバッグ, 16.ステアリング, 17.インストルメント, 29.左ヘッドライト, 34.レベルコントロール, 39.右ヘッドライト, 44.ステアリングアシスト, 53.パーキングブレーキ, 55.ヘッドライト, 8C.HVノッテリ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット, ヘッドライト基本設定, ユニットID 読取, 車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定, デイライト設定
BMW・ミニ	R50/R53 R55/R56 F55/F56	エンジン, トランスミッション, ABS/DSC, エアバッグ, メータ, エアコン, 電動ワフステ, 左フロントライト, 右フロントライト, ボディメイン, タッチボックス, コントローラ, CIC/HU-H, ゲートウェイ	エンジン(OBD) , ABS/DSC	エンジン(OBD)		CBSリセット1(エンジンオイル, Fブレーキ, Rブレーキ), CBS2(ブレーキ液, 車検日, 排ガス点検日, 車両チェック), データレベル読取, スタータ交換, バッテリー交換, サービスインターバルリセット, 車体番号読取 (トランスミッション)学習値リセット (ABS)エア抜き	
アウディ	1997y-2018y	01.エンジン, 02.トランスミッション, 03.ABS, 07.コントロールヘッド, 08.エアコン, 05.アクセス/スタート, 09.車両電気システム, 10.パーキングアシスト, 15.エアバッグ, 16.ステアリング, 17.インストルメント, 44.ステアリングアシスト, 53.パーキングブレーキ, 55.ヘッドライト, 21.バッテリーマネージメント, 2. C4ボリテジコンバータ, 74.ランニングギヤコントロール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット, ユニットID 読取, 車体番号読取, EPB 解除, ヘッドライト基本設定, バッテリーアダプテーション	TVアクティベート, シートベルト警告音 ON-OFF 設定, デイライト設定, ニードルスリープ設定
BMW	1 シリーズ(E87/F20) 2 シリーズ(F45/F46) 3 シリーズ(E46/E90/E92/F30/F31/F34) 4 シリーズ(F32/F36/F82) 5 シリーズ(E60/E61/F10/F11/G30) 6 シリーズ(E63/F06/F13) 7 シリーズ(E65/E66/F01/F02/G11) X シリーズ(E70/E71/F15/F16/F25/F26/F39/F48/G01) Z シリーズ(E85) i シリーズ(I01)	エンジン, トランスミッション, ABS/DSC, エアバッグ, 電動ワフステ, インストルメントクラス, エアコン, 後席エアコン, パーキングブレーキ, パークトロック, SCR, 左可逆リトラクタ, 右可逆リトラクタ, 電動モーター, 高電圧バッテリー, フューエルポンプ, ガソリンセレクトスイッチ, トランスファケース, 統合シャシ, HSR, 左ヘッドライト, 右ヘッドライト, 左 LED ライト, 右 LED ライト, PDC, アラウンドビューカメラ, カメラアシスト, カーアクセス, FRM, センタールーフ, ステアリングスイッチ, アクティブステアリング, テールゲート, 運転席シート, 助手席シート, タッチボックス, コントローラ, CIC/HU-H, コムボックス, ビデオモジュール, CID, TCB, ゲートウェイ, EV システム, 発電用エンジン, 発電用モータ, 充電器, 燃料タンク圧制御, SAS, ボディメイン, サウンドジェネレーター, EDC, ハイレベルコントロール, クルーズコントロール, 車線変更警報, ジャンクションボックス, アクティブサウンド	エンジン(OBD), EV システム, 電動モータ, 高電圧バッテリー, 発電用エンジン, 発電用モータ, 充電器, ABS, PMA (パークトロック), PDC	エンジン(OBD)	(EV システム)電動ウォータポンプ制御, 電動ファン, 電動ファンリレー制御, 電動ファン制御 (発電用エンジン)電動フューエルポンプの制御	CBS リセット 1(エンジンオイル, スパークプラグ, Fブレーキ, Rブレーキ, クーラント), CBS リセット 2(マイクロフィルタ, ブレーキ液, 車検日, 排ガス点検日, 車両チェック), サービスインターバルリセット, 車体番号読取, スタータ交換, バッテリー交換, EPB 整備モード, (エンジン)空燃比学習リセット, (トランスミッション)学習値リセット, (ABS)エア抜き, データレベル読取, 高電圧バッテリー充電履歴, RDME サービススタート	
メルセデス・ベンツ	A クラス(W168/169/176) B クラス(W245/246) C クラス(W203/204/205) CL クラス(W215/C216) CLA クラス(C117) CLK クラス(W209) CLS クラス(W219/218) E クラス(W211/212) G クラス(W463.348)*2016y以降 GLS クラス(X166/) S クラス(W220/221/222) SL クラス(W230/231) V クラス(BR447)	エンジン, PTCU, トランスミッション, ABS, パーキングブレーキ, エアバッグ, インストルメントクラス, クライメート, アクティブサービスシステム, SBC, 左フロント RevGus, 右フロント RevGus, パワーステアリング, パークトロック, ノリホール, アクティブボディコントロール (ABC) , COMMAND, 触覚素子(SCR) , SAM 信号集録モジュール	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		サービスインターバルリセット, ユニットID 読取, 車体番号読取, 車両静電消去, SBC 解除, G&Oレートセンサ校正, バッテリー交換	
フィアット	500/500C	エンジン, トランスミッション(セレスピード), ABS, パワーステアリング, エアバッグ, エアコン, インストルメントクラス, ボディ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)	(ABS)ポンプモータ駆動 (インストルメント)セルテスト	(エンジン)空燃比初期化, (ABS)エア抜き, (ステアリング)アングリセンサ初期化 (トランスミッション)圧力低下, エア抜き, クラッチ交換後のリセット, クラッチグリップ点の基本設定, 回路の基本調整, コンポーネント交換後のリセット, ポンプ交換後のリセット, ポンプリレー交換後のリセット, アクチュムレータ交換後のリセット, 加減速センサ交換後のリセット, (エアコン)基本調整 (インストルメント)サービスリセット	シートベルト警告音 ON-OFF 設定
アルファロメオ	147 156 Giulietta	エンジン, トランスミッション, ABS, エアバッグ, エアコン, インストルメント, ボディ, パワーステアリング, ランプコントロール, イモビライザ, 運転席ドア, トランク, 運転席シート, 助手席シート, パーキングヘルプ	エンジン(OBD)	エンジン(OBD)		(エンジン)補正値初期化, 自己学習機能リセット, (トランスミッション)補正値初期化, クラッチの自動調整, オイル流量校正, アクチュムレータ減圧, 自己学習, クラッチロット調整, (ABS)エア抜き, 操舵角キャリブレーション, センサーユニット0 調整, ブレーキ圧センサ0 調整 (ステアリング)ポジションセンサキャリブレーション, (ランプコントロール)基本調整 (エアコン)基本調整 (インストルメント)サービスリセット, (ボディ)車体番号読取	シートベルト警告音 ON-OFF 設定