

TPM2000 システム表 - 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリーズフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ	
OBD II	1996y-2017y	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ)	パワートレイン(エンジン&AT)、ECM(エンジン)、HPCM(ハイブリット)、DMCM(ドライブモータ) *リスト表示/グラフ表示	エンジン(OBD)	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
トヨタ	1996y7-2017y	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、Frコントロール、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、ゲートウェイ1、ゲートウェイ2、AFS、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロールPレンジ制御、電源、照合/スマート、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(リヤ)、CAN/バスゲートウェイ、CAN/バスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/バスゲートウェイ、リモートセキュリティ、リヤコントロールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレープ、ブラグイン制御、EV、マルチ/バスゲートウェイ、マルチ/バス監視No.1、マルチ/バス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両姿勢センサー装置	TCCS、TCCS2、HV、HV/バッテリー、ECT、マイルドHV、レーダークルーズ、ABS/VSC/TRC、ARS、4WD、エアサス、電動/ワステ、VGRS、エアバッグ、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、D席ドア2、P席ドア1、P席ドア2、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、イモビライザー、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、RrシートSW、Frコントロール、レインセンサ、クリアランスソナー、メタルトップ、タイヤ空気圧、プリクラッシュ1、プリクラッシュ2、パワーウィンドウSW、クルーズコントロールPレンジ制御、電源、照合、電池、IPA、ナイトビュー、レーンキーピングアシスト、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、用品ゲートウェイ、アクティブスタビ(フロント)、アクティブスタビ(リヤ)、CAN/バスゲートウェイ、CAN/バスゲートウェイV、HVゲートウェイ、ミラー、電動PKB、エンジンゲートウェイ、ECBゲートウェイ、WIL/バスゲートウェイ、リモートセキュリティ、センターコントロールSW、リヤコントロールSW、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、FC、FCHV、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、RL席プリクラッシュシートバック、KDSS、P席/パワーウィンドウSW、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレープ、ブラグイン制御、EV、マルチ/バスゲートウェイ、マルチ/バス監視No.1、マルチ/バス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両姿勢センサー装置	エンジン(OBD)	- - - - -	(エンジン)パワートレイン、水温、燃料消費量、クーリングファンデュレティ、EVAPパーシジSV、燃費計、プリレー、オルタネーター可変制御、タンクコントロールレベル検知、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスタールランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警告ブザー、ライト消し忘れ警告ブザー、リパース警告ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ 照度判定出力、リヤワイパ、フラッシュャー、防盜インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャ SW、TPMS ID 登録警告ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ、バッテリーセイバ、インテリジェントキー 警告灯、Pレンジ、LOCK インジケータ、ACC インジケータ、パワーライドドア、TPMS 警告灯、TPMS ID 登録警告、バッチ警告灯点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)リレノイドテスト、(VSP)スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動、クーリングファン駆動、(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯	(エンジン)学習値初期化&アイドル学習、インジェクタ補正(IDコード呼出、保存、自動ID登録、手動ID登録)、サライバポンプ学習値初期化、履帯データ初期化、PM増量制御データ初期化、PM強制再生制御、微小噴射量学習値初期化、通常学習、詳細学習、NOxセンサチェック、DPR劣化履歴初期化、AFセンサ学習値初期化、広域気筒補正学習値初期化、触媒熱劣化学習値初期化、ATF熱劣化判定値初期化、コード確認、CVT油圧学習(トランスミッション) シーケンシャルM/T学習(AT/CVT)学習値初期化、Gセンサ0点学習、油圧学習、(ABS)リニアソブメモリ消去、通常のエア抜き(ECB)、アクチュエータ交換後のエア抜き(ECB)、ブレーキエア抜き(ハイドロブースタ)、ヨーレート-Gセンサ0点消去(ECB用)、リニア学習値初期化、アキウムレータ0ダウン駆動(フロント/リヤ)、整備モード、(エンジン)サブモータ初期化、冷媒ガス量判定、(電動/ワステ)ステアリング0点補正、回車角センサ出力補正、(ボデー)ゲートウェイECU接続情報初期化、(HV)電池制御データ初期化、整備モード2WD(排ガス測定用/TRC近視用)、整備モード4WD(排ガス測定用/TRC近視用)、(リッペリ)ECU初期化、(4WD)リニアソブメモリ消去、(レーダー)クルーズ初期化、光軸ずれ量確認、光軸調整、(タイヤ空気圧)実測値センサ登録、車輪位置書込み、タイヤ空気圧システム有効無効切替、(オートレベリング)車両傾斜記録 (IPA/ICS/クリアランスソナー) クリアランスソナー検知/ステアリング調整、タイヤ周長設定(PCS/LDA/RSA/LVN)制御モード移行、ヘッドランプ種別設定、履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 (前方認識カメラ)履歴消去、PCS画像情報消去、PCS画像認識設定、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶 (レーンデパーチャーアラート) レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶、光軸学習 (ストップ&スタート)スタータ始動回数初期化・設定、エアコン情報初期化、加速度センサ0点補正、加速度センサ0点補正値初期化、電荷管理値初期化、エンジン始動回数初期化、ECUデータ移行 (電動/ワステ) 特殊制御履歴 (電動PKB)バックアップメモリ消去、(スマートアシスト2、3※)ダイヤル機能、レーザレーダ光軸調整、ソナーエリア検査、フロントカメラ光軸調整、ステレオカメラ光軸調整、フロントソナーエリア検査、モニタカメラ光軸調整、(日野OEM トヨタ/ダイナ) 前方レーダ光軸調整、学習値初期化、PCS作動回数、ヨーレートセンサ0点学習、履歴消去、光軸学習、レコグニッションカメラ/ターゲット位置記憶	HV、ボデー/ゲートウェイ、ボデーサブ-DJ/B、A/C、メータ、チルト&テレスコ、D席ドア、P席ドア、RR席ドア、RL席ドア、パワーバックドア、セキュリティ、P席J/B、Rr席J/B、スライドルーフ、ステアリングPAD、コンビSW、D席シート、P席シート、RR席シート、RL席シート、クリアランスソナー、メタルトップ、R席ミラー、L席ミラー、ワイパー、ゲートウェイ2、パワーウィンドウSW、スマート/照合、照合、D席SW、メインボデー、D席モータ、P席モータ、RR席モータ、RL席モータ、ミラー、FR席シート空調/ヒータ、FL席シート空調/ヒータ、RR席シート空調/ヒータ、RL席シート空調/ヒータ、電源制御、D席ACTヘッドレスト、P席ACTヘッドレスト、ナビゲーションシステム、モータージェネレーター、パワーマネゲートウェイ1、パワーマネゲートウェイ2、リモートエンジンスタータ、始動制御、充電制御、ストップ&スタート、ストップ&ゴー、P制御、RR席ACTヘッドレスト、RL席ACTヘッドレスト、RR席プリクラッシュシートバック、KDSS、アクティブリアウィング、ASG、ブラインドスポットモニター マスタ、ブラインドスポットモニター スレープ、ブラグイン制御、EV、マルチ/バスゲートウェイ、マルチ/バス監視No.1、マルチ/バス監視No.2、車両制御、DRS、EVバッテリー、ダイヤグレコーダー、AMT、オートレベリング、グリルシャッター、パノラミックビューモニター、レーンデパーチャーアラート、Bluetooth 通信モジュール、車両姿勢センサー装置
日産	1998y8-2017y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動/ワステ、4WD、e-4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、オートスライドドア、モータアシスト、EV/HEV、ブレーキ、EHS/PKB、VSP、モータコントロール、シフト、HV/バッテリー、充電器、テレマチックス、DIU、プリクラッシュシートベルト、ドライブポジション、4WAS、アクティブノイズコントロール、EMCM、AVM、シャシ制御 (メイン)/RAS/HICAS、レーンカメラ、AFS、車両自動制御システム/ADAS、アクセルペダルアクチュエータ、レーザ、CANゲートウェイ、4WAS(フロント)、コナーチパルルーフ、2連メータ、HCM、サイドレーダ左、サイドレーダ右、EHS、オートバックドア、ソナー、PTCヒータ、BSW、デフォック、スマートエントリー、エアレバライザ、サイドブラインドモニタ、SVT、乗員検知システム、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ)トランク、RAP、シグナルバックア)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動/ワステ、4WD、メータ、メータ&エアコンランプ、IPDM E/R、ポップアップフード、タイヤ空気圧警報、E-SUS、マルチAV、オートレベリング、HVAC、BCM:(ドアロック、リヤデフォッガ、ブザー、ルームランプ、ヘッドラント、ワイパ、フラッシュャ、インテリジェントキー、コンビスイッチ、イモビライザ、バッテリーセイバ)トランク、RAP、シグナルバックア)DAST1、DAST2、DAST3、GENRTR	エンジン(OBD)	(エンジン)パワーランス、水温、燃料消費量、クーリングファンデュレティ、EVAPパーシジSV、燃費計、プリレー、オルタネーター可変制御、タンクコントロールレベル検知、(IPDM E/R)フロントワイパ、クーリングファン、エクスタールランプ、リヤデフォッガ、コーナリングランプ、(BCM)ドアロック/アンロック、リヤデフォッガ、シートベルト警告ブザー、ライト消し忘れ警告ブザー、リパース警告ブザー、ルームランプ、テールランプ、ヘッドランプ、フロントワイパ 照度判定出力、リヤワイパ、フラッシュャー、防盜インジケータ、室外ブザー、室内ブザー、警告灯、LCD、エンジンスイッチ照明、エンジンスイッチインジケータ、オイルプレッシャ SW、TPMS ID 登録警告ブザー、ステップランプ、フロントフォグランプ、バッテリーセイバ、インテリジェントキー 警告灯、Pレンジ、LOCK インジケータ、ACC インジケータ、パワーライドドア、TPMS 警告灯、TPMS ID 登録警告、バッチ警告灯点検、エアコンインジケータ、(エアコン)HVACテスト、(4WD)リレノイドテスト、(VSP)スピーカーテスト、スタートアップサウンドスピーカーテスト、(EV/HEV)ウォータポンプ1/2駆動、クーリングファン駆動、(オートスライドドア)クラッチ、(インテリジェントキー)ドアロック/アンロック、アンテナ、室内ブザー、室外ブザー、警告灯	(エンジン)吸入空気量学習、アイドル回転補正、空燃比学習、空燃比センサ学習値クリア、空燃比センサ2学習値クリア、インジェクタ補正値登録、EGR V/POS 学習値クリア、スロットル全閉位置学習、スロットル全閉位置学習クリア、S/C マグネットクラッチ締結回数クリア、排ガス圧センサ学習クリア、DPF 交換時クリア、DPF 強制再生、スタータ作動回数クリア、バックリ放電電流検知クリア、CPU 交換時データ保存・書込み、点検時調整・補正、ポンプ学習クリア、自動認識状態クリア、インジェクタ補正値クリア、差圧センサ学習値クリア、差圧センサ学習値クリア、排気圧センサ学習値クリア、触媒データクリア、燃玉除去、点検時補正、ノリブタイミングよろつき値書き込み、ノリブタイミングよろつき値クリア、(トランスミッション)エンジンブレーキ調整、オイル劣化度データリセット、モータアシスト全学習記憶、Gセンサキャリブレーション、クラッチA容量調整、クラッチB容量調整、クラッチAタッチポイント、クラッチBタッチポイント、最大クラッチストローク測定、クラッチタッチポイント調整、ギヤポジション調整、エコモードリセット機能、学習値消去、フォワードクラッチポイント学習 (シフト) P位置学習値クリア、(ABS)舵角センサ調整、前後Gセンサキャリブレーション、圧力センサキャリブレーション、ノリブキャリブレーション、(BCM)*1 タイヤ空気圧センサ(ID呼出/登録)、タイヤ空気圧警告灯ON/OFF設定、CU設定変更、エンジンブレーキ調整(オートレバライザ)ハイドセンサ初期化、(ブレーキ)ストロークセンサ0点学習、(EHS/PKB)ブレーキパッド交換報告、ブレーキパッド交換終了、初期位置調整、クラッチセンサリセット、ブレーキ補助、ブレーキ解除、システムモード切替、自動作動ON、機能点検、アクチュエータ0点学習、パーキング慣らし (HVAC)アクチュエータ原点リセット、(マルチAV)舵角センサ調整 (その他)車体番号読取 (レーンカメラ) カメラエイミング、(LASER/RADER)ミリ波レーダ光軸調整、FEB作動時走行距離、(アラウンドビューモニタ)カメラキャリブレーション初期化、アラウンドビューモニタ表示設定、カメラキャリブレーション(フロント、助手席側サイド、運転席側サイド、リヤ)、トップビュー微調整、トップビュー境目の強調表示、自動キャンセル要因(PSR、Entry)、キャンセル要因(IPA、LDW、BSW)、回車半径補正、舵角センサ中立点調整、予想燃費表示、MOD機能、ドアミラー自動格納機能付き部降ろし機能設定変更、ソナーOFF、ポップアップ表示設定変更、警告文言翻訳切替、リヤワイドビュー・フロントワイドビュー目安線補正、ZOOM機能 (IPDM E/R) ハイドセンサ初期化 (4WSシステム) エット特性情報、オートバックドア位置初期化 (オートバックドア) 位置初期化 (ドライブポジション) 降車時設定(シート・ステアリング)、シートスライド量設定 (AFS) 舵角センサ調整、レバライザ調整、(オートスライドドア) ハンズフリーセンサ部品番号 (右側オートスライドドア) ハンズフリーセンサ部品番号 (車両自動制御システム/ADAS) 自動キャンセル要因 [1.2.3.4]、FEB作動時走行距離、FEBデフォルト設定 (車両自動制御システム/ADAS2) 自動キャンセル要因2、(VSP) VSP音量レベル変更	(BCM)ドアロック解除種別設定、ルームランプ位置設定、ルームランプON時遅延設定、ルームランプOFF時遅延設定、ルームランプタイムアウト条件設定、ヘッドランプオートライト設定、ヘッドランプリッペリセイバ設定、車速検知ダイヤル設定、アンサーバックリザード機能、ロック/アンロック機能、エンジンスタート機能、トランクガラスリッチオープン機能、リッチアラーム設定、トランクオープン機能、電池切れ警報、キー閉じ忘れ防止機能、アンサーバックキーロック機能、アンサーバックキーアンロック機能、アンサーバックブザー機能、電動格納ミラー設定、オートロック制御設定、ルームランプ/バッテリーセイバ設定、ルームランプタイマ設定、オートドアアンロック作動設定、シグネチャライト設定、リヤデフォッガタイマ設定、ヘッドランプオートライト設定、薄暮感知検知設定、ワイパ(電動)オートタイミング設定、フォグランプ自動オートライト設定、オートACC機能(IGN OFF後オーディオナビ作動設定)、リヤワイパ(リパース)連動機能設定、ドングルID確認、TCU ID確認、I-KEYアンサーバック機能設定、室内アンテナ診断、イグニッション/バッテリーセイバ機能設定、ドアリクエストSWアンサーバック機能設定、3フラッシュターニングナル設定、(HVAC) RECメモリ設定、PREメモリ設定、FOOTメモリ設定、設定温度補正、FOOTモード記憶設定、目標V/リレータ速度上限設定、アイドルングストップシステム作動条件設定、吸気口切換え設定、風量低下設定、(電動/ワステ)ドアロック防盜設定	

TPM2000 システム表 – 国産乗用車ソフト

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ホンダ	1998y10-2015y	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、ハイドロブスタ、IMA、車両姿勢通報、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、エレクトリックダブルレイヤキャパシタ、ワンブッシュスタート(PCU)、ワンブッシュスタート(バックアップECU)、ワンブッシュスタート(HONDAスマートキーコントロールユニット)、ボディ(BSIレーダユニット、HSV7、YOP ECUユニット、YOPセキュリティユニット、YOPリモコンエンジンスタート、アクティブコーナリング、アダプティブフロントライティング、イモビライザ、オートライト、オートACサブディスプレイユニット、オートエアコン、オートレベリング、キーレストランスミッタ、コンビネーションスイッチ、シートヒーターコントロール、センターパネル、テレマティクス「オンスター」、ドライバ(MPCSユニット、パーキングセンサ、ハイビームサポートシステム、パワーテールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、パワーコントロールユニット、ハンドフリーテレフォン、フロントワイパ、ボディ、ホンダインフォプラットフォーム、マルチビューカメラシステム、マルチインフォメーションディスプレイ、メモリシートモジュール、ライトパワースライドドア、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフトパワースライドドア、CANゲートウェイ、右側BSIレーダユニット、左側BSIレーダユニット、双方向きモコンユニット)、シティブレーキアクティブシステム、カメラ/レーダ統合制御システム</p>	<p>PGM-FI、AT/CVT、ABS/VSA、エアバッグ、電動パワステ、IMA、車両姿勢通報、シティブレーキアクティブシステム、電動サーボブレーキシステム、電子制御パーキングブレーキ、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)、コンビネーションメータ、ハイドロブスタ、バックアップECU、スマートキーアクセス、TPMS、スマートパワーコントロールユニット、(ボディ・グループECU)YOP ECU ユニット、YOP セキュリティ ユニット、YOP リモコン エンジン スタート、アクティブコーナリング、アダプティブ フロント ライティング、 オート ライト、 オートエアコン、 オートレベリング、 キーレストランスミッタ、 コンビネーション スイッチ、 コンビネーションメータ、 シートヒーターコントロールセンターパネル、 テールゲート ユニット、 テレマティクス「オンスター」、ドライバ(MPCSユニット、パーキング センサ、ハイビームサポートシステム、パワー テールゲート、パワーランクリッド、パワーウィンドウ、ボディ マルチプレクサ、ボディ ユニット、ホンダ インフォ プラットフォーム、メモリシートモジュール、ライト/パワー スライド ドア、リヤ シート ヒータ ユニット、リヤジャンクション、リレーモジュール、レインセンサ、レインライトセンサ、レフト/パワー スライド ドア、右側BSI レーダ ユニット、左側BSI レーダ ユニット、自動格納ドア ミラー、カメラ/レーダ統合制御システム</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/VSA、シティブレーキアクティブシステム、EVPS (電動サーボブレーキシステム)、エアバッグ、EPS (電動パワステ)、コンビネーションメータ、IMA、車両姿勢通報、EDLC (エレクトリックダブルレイヤキャパシタ)</p>	<p>エンジン(ヴェゼル・N-BOX に限る)、トランスミッション(N-BOXに限る)</p>	<p>SCS ショートモード、車体番号読取 (エンジン)ECU リセット、始動回数確認、始動回数クリア、始動回数強制書き込み、インジェクタ気筒閉止、カーボン燃焼補正値クリア、クランク/ターンクリア、クランク/バターン学習、(IMA)IPU冷却ファン強制駆動、モータータポポジションセンサ学習、HVバッテリー交換時リセット、(AT/CVT)ECU リセット、シフトソレノイドバルブテスト、電動オイルポンプ強制駆動、傾斜センサ初期学習、TCM 初期化、エア抜き確認/ガタ締め、リファレンス位置学習、ギヤ位置学習、クラッチ解鎖排気学習、シンク位置学習、クラッチ動的排気学習、TCM 初期化のガタ締め、エア抜き確認、リフィルオリフィス閉鎖、7DC7 発進遅れ判定、(ABS/VSA)全センサ中点学習、VSA センサの中点書き込み(電動パワステ)シンカルテスト、トルクセンサ学習、モーションアダプティブEPSコントロール オン/オフ、舵角センサ中点学習値クリア、(電動サーボブレーキ) センサ0点学習、強制/リサーボモード、(ハイドロブスタ)センサ0点学習、(EDLC)モジュール放電、モジュール充電、モジュール脱着・廃却時強制放電、モジュール使用履歴クリア、(メータ)ファンクションテスト、(BCM) パワーウィンドウ学習、エンジンオイルサービスリセット、ATF サービスリセット、(シティブレーキアクティブシステムレーダ)機能点検、レーダ校正、(電子制御パーキングブレーキ) メンテナンスモード、傾斜センサの中点学習、(カメラ/レーダ統合制御システム) レーダエイミング、カメラエイミング、(電動パワトレイン/IMA) モータータポポジションセンサ学習、SOC書き込み (エクステリアライト) ヘッドライト初期位置学習</p>	<p>リヤワイパ/リバーズ連動設定</p>
三菱	2000y11-2018y	<p>4WD、4WS//ワステEPS/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、LIN、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、ハンドル角センサ、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、オートマチックハイビーム、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB) 、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ</p>	<p>4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、AWC、AYC/ACD、BMU、CAN/LIN/SWS コンバータ、CMU1、CMU2、CMU3、CMU4、CMU5、CMU6、CMU7、CMU8、CMU9、CMU10、CMU11、CMU12、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/BACK SENSOR、DCDC コンバータ、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、F-MCU、GCU、HBB、HFM、KOS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SRS エアバッグ、SS4 II、SWS、TCL、イモビライザ、エアコン、カメラ、キーレスオペレーション、クルーズコントロール、コンプレッサ、サスペンション、シフトレバー、ディスプレイ、パワーゲート、プレビューディスタンス、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、後側方モニター、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側、電動パーキング、Gateway、FCM/LDW/AHB、BSW、BSW(SUB) 、EPB、電気温水ヒータ、e-Call、ヘッドアップディスプレイ、</p>	<p>エンジン(OBD)、4WD、4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、ACC/FCM、AFS/ACL/Leveling、AND、AT/CVT/TC-SST、AUDIO、Auto Stop & Go (AS&G)、AWC、AYC/ACD、BMU、BSW、BSW(SUB)、COMP&HTR/ヒートポンプ、CORNER SENSOR/SONAR、DCDC コンバータ、e-Call、EPB、ETACS、EV/MIEV リモートシステム、EV-ECU、FCM/LDW/AHB、F-MCU、Gateway、GCU、HFM、KOS/IMMO/Keyless/KOS/OSS/IMMO/Keyless、MCU、MPI/GDI/ディーゼル、OBC、OCM、OSS、PHEV、RHT/トップスタック、R-MCU、SATELLITE RADIO、SRS エアバッグ、SS4 II /ES4、TPMS、イモビライザ、エアコン、キーレスオペレーション、コンプレッサ、シフトレバー、パワーゲート、マルチアラウンドモニター、メータ、レーン逸脱警報、電気温水ヒータ、電動スライドドア 右側、電動スライドドア 左側</p>	<p>4WS//ワステ/チルト、ABS/ASC/ASTC/WSS、AT/CVT/TC-SST、AYC/ACD、HBB、MPI/GDI/ディーゼル、SS4 II、SWS、TCL、エアコン、カメラ、サスペンション、プレビューディスタンス、レーン逸脱警報、後側方モニター、KOS/OSS/IMMO/Keyless、マルチアラウンドモニター、電動スライドドア左側、PHEV、EV/MIEV、EPB、ACC/FCM、FCM/LDW/AHB、CONERSENSOR/SONAR、BSW、e-Call、GCU、HFM、OSS、RHT/トップスタック、シフトレバー、パワーゲート、電気温水ヒータ、電動スライドドア右側</p>	<p>(エンジン)空燃比学習リセット、スタータカウンタ書き込み、スタータカウンタ初期化、インジェクタID情報、インジェクタID書き込み、微小噴霧学習、バッテリー電流センサ中立点学習、DPFシステム異常サービス、DPF 交換サービス、DPF 差圧センサ交換サービス、NOxトラップ触媒交換サービス、エンジンオイル交換サービス、サブライポンプ交換サービス、リニアA/F センサ交換サービス、燃費消費電圧初期化、排気インジェクター清掃サービス、走行距離リセットインジェクター洗浄、DPF 再生、DPF 再生 Drive、(AT/CVT)学習値設定、スローペンサ校正、オイル劣化度データ読取、初期化、コントロール/リレバ初期値&学習値リセット、制御学習値リセット、(ABS)エア抜き、全センサ校正、Gセンサ校正、横Gセンサ校正、マスターシリンダ圧力校正、ステアリングアングル校正、減圧増圧動作点検、HU2 次電管エア抜き、全センサ中立点学習、(ACD)エア抜きモード、油漏れ確認モード、(AYC) エア抜き、横Gセンサ中立点学習、前後Gセンサ中立点学習、AYC 作動チェック右、AYC 作動チェック左、制御OFF、(AWC) センターカップリング動作チェック、フロントカップリング動作チェック、制御OFF、センターカップリング動作推定温度、フロントカップリング推定温度、ハンドル角センサ補正量、(オートレベリング)車高値初期化、(SAS)ステアリングアングルセンサ校正、(4WS/EP)トルクセンサ中立位置学習、トルクセンサ中立位置初期化、(メータ)点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用算値調整、任意間隔スケジュール設定、(4WS/EP)トルクセンサ中立位置学習、トルクセンサ中立位置初期化、(メータ) 点検警告リセット、次回スケジュール警告取り消し、臨時点検警告設定、臨時点検警告取り消し、定期点検スケジュール設定、点検警告用算値調整、任意間隔スケジュール設定、LCD オートテスト、イルミネーションオートテスト、インジケータオートテスト、プザーオートテスト、擋竹オートテスト、(AFS)ヘッドライトレベリング初期化、(PHEV) B/P ストロークS学習データ初期化、ステアリング角補正値リセット、パラルレル走行検査モード、ウォータポンプ駆動、ハイキユームポンプモータ駆動、エンジンコンプレッション計測 (EV)学習値初期化、(MCU)コンデンサ放電、(ハンドル角センサ)中立学習、車体番号読取、(ACC/FCM)レーザレーダ点検、レーダ調整機能 (サービス)、学習値リセット、補正値リセット (レーン逸脱警報) 全補正値リセット、カメラ画像補正値リセット、カメラ初期化データリセット、カメラ初期化、カメラ画像調整、(マルチアラウンドモニター) フロント&バードアイビュー表示、キャリブマーカ範囲表示[フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、キャリブレーション[全カメラ・フロントカメラ・リヤカメラ・左サイドカメラ・右サイドカメラ]、(FCM/LDW/AHB) AHB機能点検モード、カメラ軸調整 (オートマチックハイビーム) 機能点検モード、(BSW) レーダ認識角度点検、(BSW SUB) レーダ認識角度点検 (ヘッドアップディスプレイ) コンバイナ開、コンバイナ閉、コンバイナ動作リセット、LCD テスト</p>	<p>シートベルト警告音設定、F フォグランプ設定、パーキングブレーキ警告灯設定、セキュリティアラーム設定、アンサーバック設定</p>
スズキ	1998y10-2017y	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、パワーステアリング、エアバッグ、AC、BCM、4WD、EMCD、EV モータ、EV_AC、メータ、オートレベリング、アクティブクルーズコントロール、アイドリングストップ、キーレススタート、レーダーブレーキサポート</p>	<p>エンジン、トランスミッション</p>	<p>エンジン、トランスミッション、ABS/ESP、BCM、メータ、オートレベリング、アイドリングストップ、キーレススタート</p>	<p>(CVT)学習値設定、スローペンサ校正、電動オイルポンプエア抜き、(AT)クラッチトランスアクスル初期化、クラッチクランプ位置制御、クラッチ調整制御、クラッチ初期化、トランスアクスル初期化、ニュートラル位置設定、(AGS) AGS 学習値一括設定、クラッチ学習値設定、シフトダウン学習値設定、油圧ラインオイル排出、2 速固定解除、AGS 学習値表示、(ABS)減圧・増圧動作点検、HU2 次電管エア抜き、(ISS)スタータ駆動回数書き込み (ISS)スタータ駆動回数リセット、(ISS)スタータデータリセット、スタータデータコピー(保存/書き込み)、(オートレベリング)車高値初期化、(レーダブレーキサポート)レーザレーダ点検 (アクティブクルーズコントロール)レーダセンサ エーミング調整、(レーダブレーキサポート)アダプティブクルーズコントロール) エーミング調整、起動 (デュアルセンサブレーキサポート) エーミング調整、(ステレオカメラ) エーミング調整値クリア、エーミング調整、エーミング再調整</p>	<p>携帯リモコン電池残量警告、携帯リモコン検出範囲外警告、リモート格納ミラー設定、パーキングブレーキ戻し忘れ警告、ターンシグナルランプ設定、セキュリティアラーム設定、コーナリングランプ設定、キーレススタートシステム機能、アンサーバック設定(車外プザー)、アンサーバック設定、DRL 設定、エネルギーフローインジケータ、エコスコア、A-STOP 時間、節約燃料</p>

TPM2000 システム表 - 国産乗用車ソフト

2019年03月

メーカー	対応年式	自己診断	実測値	フリースフレーム	アクティブテスト	作業サポート	カスタマイズ
ダイハツ	2000y5-2015y	4WD、A/B、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMB、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	4WD、ABS/VSC、ACC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、ITC、KFS、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	ABS/VSC、AT、CVT、DSS、DVS、EFI、EPS、ERS/eco IDLE、IMG、PCB、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、メータ	ABS/VSC、AT、CVT、DVS、EFI、ERS/eco IDLE、ITC、KFS、PSB-D、PSB-P、PSD_LH、PSD_RH、Roof、オートレベリング、メータ、電源	(ABS)2次系リニアエア、(CVT)ECU初期学習、(eco IDLE)スタータ始動回数の確認、スタータ始動回数の消去、スタータ始動回数の書き込み(ACC)レーダークルーズ制御調整、(IMG)レーンロゴニッションカメラ光軸調整、(DSS)レーンロゴニッションカメラ光軸調整、(PCB)レーザレーダ光軸調整、(ECU)ソナーエリア検査・調整、(カメラ)フロントカメラ光軸調整、単眼カメラ光軸調整、(ソナー)ソナーエリア検査・調整、(ステレオカメラ)ステレオカメラ調整、(フロントソナー)ソナーエリア検査、(モニタカメラ)モニタカメラ光軸調整	Frワイパー車速感知遅延、IG OFF時ドアアンロックモード、IG-OFF イルミネーション、アンサーバック/ゼード動作、エコバー表示、エコランプ、エコランプ/表示、エコバー制御モード、キー抜き忘れブザー音圧、キー抜き忘れブザー吹鳴周期、シフト連動ドアアンロックモード、シフト連動ドアロックモード、タコメータ応答性切替、ナイトビュー歩行者検知ブザー、ブザーモード、ブザー吹鳴音量選択LH、ブザー吹鳴音量選択RH、フラッシュャーブザー、ベルトインフォメーション、リアワイパーモード、リアワイパー間欠作動時間、ワイヤレス作動選択LH、ワイヤレス作動選択RH、運転席SW作動選択LH、運転席SW作動選択RH、欧州ヘッドランプ点灯アドバイス、強制停止状態、検査モード完了フラグ、排気演出、車速感知ドアロックモード、電格ミラーオート電格制御、燃費計、燃費警告ブザー、発進感カスタマイズ静報、閉作動中ブザー選択LH、閉作動中ブザー選択RH
マツダ	2002y4-2016y	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、メータ、ボディ、電動パワステ、 エアコン (EATC) 、リモートキー、スマートスタートユニット、左スライドドア、右スライドドア、FSC (フォワードセンシングカメラ)、SCBS (スマートシティブレーキサポート)、SBS/MRCC (スマートブレーキサポート/マツダレーダークルーズコントロール) AFS/ALM (ヘッドライト) エンジン(KOEO/KOERセルフテスト機能あり) トランスミッション(KOEOセルフテスト機能あり) ABS(オンデマンドセルフテスト機能あり)、 エアバッグ(オンデマンドセルフテスト機能あり) 電動パワステ(オンデマンドセルフテスト機能あり) FSC(セルフテスト(ODDTC))	エンジン、ハイブリッド、トランスミッション、ABS、電子制御回生協調ブレーキ、エアバッグ、電動パワステ	エンジン、トランスミッション、ABS、エアバッグ、電動パワステ、FSC、SCBS、SBS/MRCC	(TCM)電動オイルポンプ、電動オイルポンプリレー、シフト・ソレノイド1電流 - 要求値、シフト・ソレノイド3電流 - 要求値、トルクコンバータークラッチソレノイド電流 - 要求値、電動オイルポンプ - デューティーサイクルON/OFF、ソレノイドシフト・ソレノイド2電流 - 要求値、シフト・ソレノイド4電流 - 要求値、ブレーキ・コントロール・ソレノイド電流 - 要求値 (ABS/DSC)アウトレットノバルブ、インレットノバルブ、スタビリティコントロールノバルブ、トラクションコントロールノバルブ、ポンプモータ電源 (エアコン)エアミックス、エアインターク、インジケータ、フロアモータ、エアフロモード、A/Cコンプレッサ	(エンジン)インジェクタコード登録(ID 読取/登録)、インジェクション量の修正、DPF再生、オイル劣化の集積値リセット、フューエルポンプデータリセット、インジェクタデータリセット、MAFセンサデータリセット、O2センサデータリセット、DPFデータリセット、EGRノバルブ初期化、ETB初期化、ターボチャージャー初期化、車体番号読取、セグメントデータリセット (OBD2 モード9)、(TCM)体積センサ学習、体積センサ学習値クリア、油圧センサ学習、油圧センサ学習クリア、(ABS/DSC)ブレーキ油圧センサ初期化、横方向加速度センサ初期化、ヨーレートセンサ初期化、縦方向加速度センサ初期化、TPMSリセット、(EPS)舵角キャリブレーション、(FSC) 静止エーミング、走行エーミング、(SCBS) レーザセンサ点検 (SBS/MRCC) エーミング、SBS/MRCC 初期化、 (AFS/ALM) オートレベリングセンサ初期化、アクチュエータテスト	ドア開時のインテリア照明点灯時間、ドア開時のインテリア照明点灯時間、アドバンスキレス機能、オートロック機能、オートリロック機能、アドバンスキーのチャイム音量、ライト消忘れ警報音量、スマートブレーキサポート警報音量、ウインカー音量、アンサーバックブザー音量設定、キーバッテリー低下警報設定、ワーニングブザー音量設定、レイン/ライトセンサ感度調整
スバル	2000y8-2015y	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、エアバッグ、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、Eye Sight、マルチファンクションディスプレイ	エンジン、トランスミッション(AT/CVT)、ABS/VDC、ブレーキ負圧ポンプシステム、統合ユニット、電動パワステ、パーキングブレーキ、エアコンデিশナ、アイドリングストップ、キーレスアクセス、オートライト&ワイパ、ヘッドライト、メータ、マルチファンクションディスプレイ	エンジン(OBD)		(AT)AT 学習モード、エア抜き、(CVT)AT 学習モード、リヤデフ点検モード、AWD ON/OFF 切替モード、AT 学習値クリア、(ABS/VDC)舵角センサ中立&横Gセンサ0点設定モード、前後Gセンサ&横Gセンサ0点設定モード、ブレーキメンテナンスモード、VDCセンサ中点設定モード、(パーキングブレーキ)フォースセンサキャリブレーションモード、パーキングブレーキ取外しモード、パラメータ初期化モード、(ISS)スタータ交換時始動回数リセット、ECU 交換時始動回数読取/書き込み(オートライト&ワイパ)センサ初期設定 (アイサイト) 画像表示切替、車両静態記録 リラメータの選択、パラメータの確認、調整値クリア、カメラ全調整モード、走行による自動調整・機能確認、 レーンキープアスタ学習値クリア	(統合ユニット)室内灯消灯時間、自動始動時間、Rデフォルト動作モード、警報ON/OFF設定、衝撃センサON/OFF設定、警報監視感度設定、キー閉込防止、衝撃センサ有無設定、ブザー吹鳴設定、非常警告灯点滅設定、自動始動感度設定、キーレス設定初期化、各種機能感度初期化、セキュリティ設定初期化、セレクトアンロック切替、半ドア対策、アラーム連動レムランプ切替、オートA/C ECU 有無、ワイパ/アイサ有無、リアフォグ有無、イルミネーション有無、セダン/ワゴン設定、MT/AT 設定、雨滴感知センサ有無設定、シートメモリ有無設定、時差センサ有無設定、工場モード再設定、オートワイパ/TINT 切替設定、ワンタッチウインカ機能有無、リバース連動リアワイパ機能有無、TPMS 有無、運転席セレクトアンロック、Rゲートセレクトアンロック、EPB 有無、キーレスブザー音量、緊急ブレーキ/ゼードランプ、(ISS)ターニングナルON 停止禁止設定、ワイパON 停止禁止設定、(オートライト&ワイパ)オートライト感度調整、(メータ)外気温補正值、平均燃費補正值、シートベルト第2段階警報実施有無、EPS 設定有無状態、デモモード許可/非許可